



MONTAGEANLEITUNG

Kaninchenstall - Einzelstall mit Holzvorderfront



Maße | mit Bodenrost | **ohne** Bodenrost

80 x 60	4.326	4.322
80 x 70	4.128	4.327
80 x 80	4.129	4.318
80 x 90	4.326	4.317



Viel Spaß mit dem Produkt!

Ihr Breker-Team

Der Stall besteht aus:



- 2 x Seitenwand mit vormontierten U-Schienen
- 1 x Rückwand
- 1 x Dach
- 1 x Kunststoff Kotwanne
- 1 x Laufrost (Karogitter + Winkel - wenn bestellt)
- 1 x Schrauben mit S-Haken und Öse
- 1 x komplette Vorderfront mit Pendel

Montage:

1. Die beiden Seitenwände werden mit der U-Schiene nach unten gegenüber gestellt.
2. Nun wird die Rückwand mit den beiden Seitenwänden verschraubt. Hierbei stehen die beiden Seitenwände vor der Rückwand. Die Rückwand darf nicht zwischen den beiden Seitenwänden stehen.
3. Wenn die Seitenwände mit der Rückwand verbunden sind, dann wird das Dach oben aufgeschraubt.
4. Nun nehmen Sie die beiden mitgelieferten Winkel (1 x 80 cm & 1 x 50 cm). Der **80er Winkel** wird im hinteren Teil des Stalles auf die U-Schienen gelegt und mit der Rückwand verschraubt. Der **50er Winkel** wird mittig am Pendel der Vorderfront verschraubt, sodass dieser beim Schließen des Pendels unter das Bodengitter rutscht. Als letztes wird das Bodengitter oben auf die U-Schienen und Winkel gelegt. Danach kann die Kotwannen in die U-Schienen geschoben werden.
5. Bohren Sie dann Löcher in die Vorderfront, damit das Holz beim Verschrauben nicht bersten kann. Anschließend wird die Vorderfront **komplett** vor den Korpus geschraubt, sodass diese oben und seitlich bündig abschließt.
6. Damit die Kotwannen Blende immer fest verschlossen bleibt, wird der mitgelieferte S-Haken an der Seitenwand und die Öse am Pendel der Vorderfront befestigt.