



# MONTAGEANLEITUNG

## Kaninchenstall - Einzelstall

mit Holzvorderfront  
ohne Boden | mit Boden

4.301	4.302
4.309	4.323
4.320	4.324
4.321	4.325
4.319	4.127



Viel Spaß mit dem Produkt!

*Jhr Breker-Team*

**BREKER GmbH & Co.KG**

Kneblinghauser Weg 20  
D-59602 Rürthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44  
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

[www.breker.de](http://www.breker.de)  
[info@breker.de](mailto:info@breker.de)

Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!





## Lieferumfang:

### 2 x Seitenwände mit vormontierten U-Schienen

50 x 50er Stall = 50,5 x 55 cm  
 50 x 60er Stall = 60,5 x 55 cm  
 60 x 60er Stall = 60,5 x 55 cm  
 60 x 70er Stall = 60,5 x 55 cm  
 70 x 70er Stall = 70,5 x 55 cm

### 1 x Rückwand

50 x 50er Stall = 3 x 54,5 x 55 cm  
 50 x 60er Stall = 3 x 54,5 x 55 cm  
 60 x 60er Stall = 3 x 64,5 x 55 cm  
 60 x 70er Stall = 3 x 74,5 x 55 cm  
 70 x 70er Stall = 3 x 74,5 x 55 cm

### 1 x Dach

50 x 50er Stall = 3 x 54,5 x 52,3 cm  
 50 x 60er Stall = 3 x 54,5 x 62,3 cm  
 60 x 60er Stall = 3 x 64,5 x 62,3 cm  
 60 x 70er Stall = 3 x 74,5 x 62,3 cm  
 70 x 70er Stall = 3 x 74,5 x 72,3 cm

### 1 x Kunststoff Winkel 3 x 3 cm

(Länge ca. 10 cm, wird für die Rückwand benötigt - nur bei Ställen mit Rost)

### 1 x Kunststoff Kotwanne

50 x 50er Stall = 50 x 50 cm  
 50 x 60er Stall = 50 x 60 cm  
 60 x 60er Stall = 60 x 60 cm  
 60 x 70er Stall = 60 x 70 cm  
 70 x 70er Stall = 70 x 70 cm

### 1 x Lattenrost (wenn bestellt)

50 x 50er Stall = 50 x 50 cm  
 50 x 60er Stall = 50 x 60 cm  
 60 x 60er Stall = 60 x 60 cm  
 60 x 70er Stall = 60 x 70 cm  
 70 x 70er Stall = 70 x 70 cm

### 1 x Satz Schrauben mit S-Haken und Ösen

### 1 x Komplett Vorderfront mit Pendel

50 x 50er Stall = 54,5 x 55 cm  
 50 x 60er Stall = 54,5 x 55 cm  
 60 x 60er Stall = 64,5 x 55 cm  
 60 x 70er Stall = 74,5 x 55 cm  
 70 x 70er Stall = 74,5 x 55 cm

## Montage:

- Die beiden Seitenwände werden mit den U-Schienen nach innen einander zugewandt gestellt. Es ist darauf zu achten, dass die vormontierten U-Schienen gegenüber liegend auf gleicher Höhe sind.
- Nun wird die Rückwand mit den beiden Seitenwänden verschraubt. Die Rückwand darf **nicht** zwischen den beiden Seitenwänden stehen, sondern wird hinter die Seitenwände geschraubt. Achten Sie beim Verschrauben der Rückwand darauf, dass diese bündig abschließt.
- Wenn die Seitenwände mit der Rückwand verbunden sind, wird das Dach oben aufgeschraubt. Achten Sie auch hier darauf, dass die Dachplatte **bündig** mit den Seitenwänden und der Rückwand abschließt.
- Anschließend bohren Sie Löcher in die Vorderfront, damit das Holz **nicht bersten** kann. Nun können Sie die Vorderfront an den fertigen Korpus schrauben. Die Vorderfront sollte bündig mit der Dachplatte und den Seitenwänden abschließen.
- Im nächsten Schritt werden die Kunststoff-Lattenroste zusammen gesetzt. Hierbei werden die Latten auf die Traversen so geklickt, dass aus diesem ein komplettes Rost entsteht. Der mitgelieferte Kunststoff-Winkel wird auf Höhe der U-Schienen **mittig** auf der Rückwand verschraubt (so mit kann sich das Rost nicht durchbiegen).
- Als Letztes wird das Bodenrost oben auf die U-Schienen gelegt und die Kotwanne in die U-Schienen geschoben.
- Damit die Kotwanneblende immer fest verschlossen bleibt, kann als Zusatz der mitgelieferte S-Haken an einer der Seitenwände angeschraubt und die Öse am Pendel befestigt werden.

