



# MONTAGEANLEITUNG Kaninchenstall

3 Abteilungen  
ohne Boden | mit Boden  
4.314 | 4.306  
4.315 | 4.307  
4.316 | 4.308



**Viel Spaß mit dem Produkt!**

**Ihr Breker-Team**

**BREKER GmbH & Co.KG**

Kneblinghauser Weg 20  
D-59602 Rürthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44  
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

[www.breker.de](http://www.breker.de)  
[info@breker.de](mailto:info@breker.de)

Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!





## Lieferumfang:

- 2 x Seitenwände mit vormontierten U-Schienen (165,0 x 60,5 cm)**
- 1 x Rückwand- 3-teilig**  
 50er Stall = 3 x 54,5 x 55 cm  
 60er Stall = 3 x 64,5 x 55 cm  
 70er Stall = 3 x 74,5 x 55 cm
- 1 x Dach**  
 50er Stall = 54,5 x 62,3 cm  
 60er Stall = 64,5 x 62,3 cm  
 70er Stall = 74,5 x 62,3 cm
- 3 x Kunststoff Winkel 3 x 3 cm**  
 (Länge ca. 10 cm,  
 wird für die Rückwand benötigt -  
 nur bei Ställen mit Rost)
- 3 x Kunststoff Kotwanne**  
 50er Stall = 50 x 60 cm  
 60er Stall = 60 x 60 cm  
 70er Stall = 70 x 60 cm
- 3 x Lattenrost (wenn bestellt)**  
 50er Stall = 50 x 60 cm  
 60er Stall = 60 x 60 cm  
 70er Stall = 70 x 60 cm
- 1 x Satz Schrauben mit S-Haken und Ösen**
- 3 x Komplette Vorderfront mit Pendel**  
 50er Stall = 54,5 x 55 cm  
 60er Stall = 64,5 x 55 cm  
 70er Stall = 74,5 x 55 cm

## Montage:

1. Die beiden Seitenwände werden hochkant mit den U-Schienen nach Innen gegenüber gestellt. Es ist darauf zu achten, dass die vormontierten U-Schienen parallel zueinander ausgerichtet sind.
2. Nun werden die 3 Teile der Rückwand mit den beiden Seitenwänden verschraubt. Die 3 Rückwandteile dürfen nicht zwischen den beiden Seitenwänden stehen, **sondern** werden von hinten angeschraubt. Achten Sie beim Verschrauben der ersten Platte darauf, dass diese bündig oben und seitlich abschließt.
3. Wenn die Seitenwände mit der Rückwand verbunden sind, dann wird das Dach **oben** aufgeschraubt. Auch hier ist darauf zu achten, dass dieses mit der Rückwand und den Seitenwänden bündig abschließt.
4. Bitte bohren Sie Löcher in die Vorderfronten, damit das Holz **nicht bersten** kann. Anschließend werden die Vorderfronten vor den fertigen Korpus so geschraubt, dass die obere Vorderfront bündig mit der Dachplatte abschließt. Achten Sie bitte darauf, dass zwischen den einzelnen Vorderfronten ein Spalt von ca. 1,0 cm eingehalten wird.
5. Nun werden die Lattenroste zusammengesteckt (wenn bestellt). Hierbei werden die Latten auf die Traversen so geklickt, dass aus diesen komplette Roste entstehen. Die mitgelieferten Kunststoff-Winkel werden jeweils auf Höhe der U-Schienen mittig auf der Rückwand verschraubt. (Somit können sich die Roste nicht durchbiegen.)
6. Als Letztes werden die Bodenroste oben auf die U-Schienen gelegt und die Kotwannen in die U-Schienen geschoben.
7. Damit die Kotwannenblenden immer fest verschlossen bleiben, können als Zusatz die mitgelieferten S-Haken an einer der Seitenwänden und die Ösen an den Pendeln befestigt werden.

