



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Geflügel Siphontränke

Art.-Nr. 12.697 | 12.701 | 12.698 | 12.699 | 12.779 | 12.700



12.697

12.701

12.698



12.699



12.779



12.700



## Wichtige Produktinformation

### Gültig für Artikel:

Geflügel Siphontränke 15 Liter mit Bajonettverschluss	12.779
Geflügel Siphontränke verzinkt 30 Liter	12.700
Geflügel Siphontränke Kunststoff 40 Liter	12.697
Geflügel Siphontränke Kunststoff 30 Liter	12.701
Geflügel Siphontränke Kunststoff 20 Liter	12.698
Automatische Wassertränke 20 Liter	12.699

Vor und während der Füllung der Tränke bitten wir folgende Punkte zu beachten.

- stellen Sie sicher, dass vor dem Füllen der blaue Gummihahn / Gummikugel verschlossen ist und die Tränke auf einem geraden Untergrund steht!
- lösen Sie nun den Deckelverschluss der Tränke
- Füllen Sie die Tränke so, dass diese mindestens  $\frac{3}{4}$  voll ist
- verschließen Sie dann die Tränke mit dem Deckelverschluss und achten darauf, dass dieser fest anliegt, hier darf keine Luft mehr einziehen, dadurch entsteht das Vakuum! evtl. mit etwas „Gewalt“ anziehen, damit die Gummidichtung anliegt.
- Nun kann der Gummihahn / Gummikugel geöffnet werden
- in der Tränke bildet sich ein Vakuum, der Wasserteller / Trinkrinne läuft ca.  $\frac{3}{4}$  voll

Sollten sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter Tel.: 02952444 oder per E-Mail unter [info@breker.de](mailto:info@breker.de) zur Verfügung.