



“CleverBowl“ - Heizbarer Futter-& Wassernapf

Art.-Nr.: 2.200
Anschluß: 230 V
Leistung: 5 Watt



Verantwortliche Person:

Breker GmbH & Co. KG
David Breker
Kneblinghauser Weg 20
59602 Rürthen
Mail: info@breker.de
Web: www.breker.de
Tel.: 02952 - 444

Hersteller:

Breker GmbH & Co. KG
David Breker
Kneblinghauser Weg 20
59602 Rürthen
Mail: info@breker.de
Web: www.breker.de
Tel.: 02952 - 444

Produktinformation:



WEEE Nummer: DE 12902904

EKK Spektrum: A-G

Energieeffizienzklasse: A

Anschluss: 230 Volt

Leistung: 5 Watt

BREKER GmbH & Co. KG
Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rürthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de
info@breker.de





**„Clever Bowl“ heizbarer Futter- / Wassernapf 500 ml
230 Volt, 5 Watt, 50/60 Hz**

Art des Gerätes:

ABS Kunststoffnapf mit integrierter Gummi Heizplatte ohne Schaltvorrichtung

Verwendung:

Warmhalten von Wasser oder Feuchtfutter für Kleintiere

Inbetriebnahme:

Nach Einstecken des Anschlusssteckers in die Steckdose (230 V) ist der Futternapf in Betrieb. Bitte beachten Sie, dass der heizbare Futternapf nur mit den mitgelieferten Anschlüssen (Adapter) betrieben werden darf. Jede **andere** Anschlussvariante führt zur Zerstörung.

Außerbetrieb setzen:

Durch Ziehen des Netzsteckers

Entsorgung:

Der heizbare Futter- / Wassernapf darf nicht im herkömmlichen Hausmüll entsorgt werden und kann zu **ElektroG** konformen Entsorgung und Verwertung kostenfrei an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Achten Sie darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Führen Sie es einer entsprechenden umweltschonenden Verwertung zu.

Reinigung:

Sie können den Napf mit herkömmlichen Reinigungsmitteln und mit der Bürste oder Lappen reinigen. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen und die Gummiheizplatte aus dem Unterteil heraus nehmen.

Für eine schonende und biologische Reinigung bei verkalkten Näpfen empfehlen wir
„Sanilu Clean“ Art.-Nr. 7.966

Sachwidrige Verwendung:

NICHT TROCKEN bzw. ohne INHALT betreiben
NICHT bedecken, NICHT anbohren, keine brennbaren Flüssigkeiten einfüllen
Gummiheizplatte nicht unter Wasser setzen

Benutzerhinweise:

NICHT benutzen, wenn der Napf gesprungen ist, oder Risse aufweist!
NICHT benutzen, wenn Steckernetzteil, Zuleitung oder Gummiheizplatte Beschädigungen aufweisen.

Beseitigung von Störungen:

Störungen können nur von Fachpersonal behoben werden.

Gewährleistungsbedingungen:

Die Gewährleistungszeit beträgt **24 Monate** auf Material und sorgfältiger Verarbeitung.
Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn der Artikel unsachgemäß behandelt, beschädigt oder überansprucht worden ist. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Artikel, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist.



Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 02952-444