



MONTAGEANLEITUNG

Kaninchenstall - Einzelstall 80er mit Holzvorderfront

Maße	mit Bodenrost	ohne Bodenrost
80 x 60 cm	4.326	4.322
80 x 70 cm	4.129	4.327
80 x 80 cm	4.126	4.318
80 x 90 cm	4.128	4.317



Viel Spaß mit dem Produkt!

Ihr Breker-Team

BREKER GmbH & Co.KG

Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rürthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de
info@breker.de

Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!





Lieferumfang:

2x Seitenwände mit vormontierten U-Schienen

80 x 60 cm = 60,5 x 67,0 cm
 80 x 70 cm = 70,5 x 67,0 cm
 80 x 80 cm = 80,5 x 67,0 cm
 80 x 90 cm = 90,5 x 67,0 cm

1 x Rückwand

80 x 60 cm = 84,5 x 67,0 cm
 80 x 70 cm = 84,5 x 67,0 cm
 80 x 80 cm = 84,5 x 67,0 cm
 80 x 90 cm = 84,5 x 67,0 cm

1 x Dach

80 x 60 cm = 84,5 x 62,3 cm
 80 x 70 cm = 84,5 x 72,3 cm
 80 x 80 cm = 84,5 x 82,3 cm
 80 x 90 cm = 84,5 x 92,3 cm

1 x Kunststoff Kotwanne

80 x 60 cm = 80 x 60 cm
 80 x 70 cm = 80 x 70 cm
 80 x 80 cm = 80 x 80 cm
 80 x 90 cm = 80 x 90 cm

1 x Laufrost (Karogitter + Winkel - wenn bestellt)

80 x 60 cm = 80 x 60 cm
 80 x 70 cm = 80 x 70 cm
 80 x 80 cm = 80 x 80 cm
 80 x 90 cm = 80 x 90 cm

1 x Schrauben mit S-Haken und Öse

1 x Komplette Vorderfront mit Pendel

80 x 60 cm = 84,5 x 66,0 cm
 80 x 70 cm = 84,5 x 66,0 cm
 80 x 80 cm = 84,5 x 66,0 cm
 80 x 90 cm = 84,5 x 66,0 cm

Montage:

- Die beiden Seitenwände werden mit der U-Schiene nach unten zueinander gegenüber gestellt.
- Nun wird die Rückwand mit den beiden Seitenwänden **bündig** verschraubt. Hierbei stehen die beiden Seitenwände vor der Rückwand. Die Rückwand darf **nicht** zwischen den beiden Seitenwänden stehen.
- Wenn die Seitenwände mit der Rückwand verbunden sind, dann wird das Dach **oben** aufgeschraubt. Auch hier ist darauf zu achten, dass dieses mit der Rückwand und den Seitenwänden bündig abschließt.
- Nun nehmen Sie die beiden mitgelieferten Winkel (1 x 80 cm & 1 x 50 cm). Der **80er** Winkel wird im **hinteren Teil** des Stalles auf die U-Schienen gelegt und mit der Rückwand verschraubt. Der **50er** Winkel wird **mittig am Pendel** der Vorderfront so verschraubt, dass dieser beim Schließen des Pendels unter das Bodengitter rutscht. Als Letztes wird das Bodengitter oben auf die U-Schienen und Winkel gelegt. Danach kann die Kotwanne in die U-Schienen geschoben werden.
- Bohren Sie dann Löcher in die Vorderfront, damit das Holz beim Verschrauben nicht bersten kann. Anschließend wird die Vorderfront komplett vor den Korpus so geschraubt, dass diese oben und seitlich bündig abschließt.
- Damit die Kotwanne immer fest verschlossen bleibt, wird der mitgelieferte S-Haken an einer der Seitenwände und die Öse am Pendel der Vorderfront befestigt.

